



Как правильно оштукатурить фасад здания из ячеистого бетона



Для наружного оштукатуривания стен из ячеистого бетона, необходимо выполнить следующие действия:

1 подготовка основания




Очищаем основание от пыли, отслаивающихся частиц, остатков засохшего раствора.

Заделываем все неровности и щели при помощи клеевого раствора **weber.therm S100** или **weber.vetonit 410**.

После высыхания раствора грунтуем основание с помощью **weber.prim A10** (разбавленного с чистой водой в соотношении 1:4).

2 усиление угловых частей здания



Все внешние углы здания усиливаем, утапливая угловой элемент с сеткой, в нанесенный клеевой раствор **weber.therm S100** или **weber.vetonit 410**.

Оконные и дверные проемы также усиливаем, утапливая угловой профиль с сеткой в нанесенный клеевой раствор **weber.therm S100** или **weber.vetonit 410**.

Углы оконных и дверных проемов армируем размещенными по диагонали полосками стекловолоконной сетки размером 200x300 мм, которые втапливаются в нанесенный слой раствора.



3 создание базового (армированного) слоя



На поверхность наносим клеевой раствор **weber.therm S100** или **weber.vetonit 410** в него утапливаем фасадную щелочестойкую сетку **Vertex R131**. Сетку укладываем сверху вниз, вдавливая гладилкой из нержавеющей стали от центра к краям на глубину примерно 1/3 от толщины слоя. Полотна стеклосетки укладываются с минимальным перекрытием 100 мм.

При необходимости наносим второй слой клеевого раствора **weber.therm S100** или **weber.vetonit 410**.

Поверхность армированного слоя не должна иметь неровностей и наплывов, которые проявились бы в последствии в декоративном слое или сделали бы невозможным его правильное нанесение. Спустя 24 часа после нанесения армированного слоя, необходимо его зашлифовать.

4 создание декоративного слоя



После нанесения армированного слоя, необходимо сделать технологический перерыв (не менее 5 дней). Перед нанесением декоративной штукатурки обрабатываем основание грунтовкой **weber.prim Uni**.

Через 12-24 ч после нанесения грунтовки, наносим декоративную штукатурку при помощи шпателя из нержавеющей стали.

Фактуру создаем при помощи пластиковой терки из ПВХ, в течение 20 минут после нанесения материала (не дожидаясь высыхания материала), затирая поверхность круговыми движениями руки.

Наименование материала:	Расход на м ² :
weber.prim A10 грунтовка для основания	0,05 кг
weber.therm S100/weber.vetonit 410 армировочно-клеевые смеси	5-6 кг
Vertex R131 фасадная щелочестойкая стеклосетка	1,15 м ²
weber.prim Uni грунтовка под декоративную штукатурку	0,2 кг
weber.pas extraClean – декоративная силикатно-силиконовая штукатурка	2.4-4.7 кг*

* расход зависит от размера зерна